

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА УСТАНОВКИ КОМПОНЕНТОВ И ПИТАНИЯ КОМПЬЮТЕРА

Схема включения усилителей

1. Вариант – 6 каналов (5.1)
2. Вариант – 4 канала + саб
Саб берется с выхода УСИЛИТЕЛЯ ЗВУКА 1

Конденсатор 1F
располагается
рядом с
усилителями



УСИЛИТЕЛЬ ЗВУКА 1
(4 канала)



УСИЛИТЕЛЬ
ЗВУКА 2
(на саб)

Автомобильное реле на 12В

Сигнал Remote на вкл. УЗ

AUDIO Кабель

Видео камеры

Video Кабель

VGA Кабель

USB Сенсор

USB Внешние в салон

USB DVD

МОНИТОР
PCM800

Замок
зажигания
(ACC +12В)

3-х позиционная
кнопка
переключатель

0В Бат

АКБ

+12В Бат

F1, F2 и F3
предохранители

F2 – 40A

F3 – 1A

F1 – 20A

ACC +12В сигнал на вкл. БП

DVD

+5В питание DVD берется с выхода БП M2-ATX

+12В

питание монитора берется с выхода M2-ATX

USB устройства (GPS, радио мышь, и др.)

COM порт

СИСТЕМНЫЙ БЛОК

звук: SB Audigy SE PCI SB0570 (7.1)
блок питания: M2-ATX

Сигнал на вкл. усилителей +12В, 0В берется с выхода M2-ATX

+12В

питание камер берется с выхода M2-ATX

Провода сечением 4 mm² на питание системного блока

+12В на питание периферии компьютера берется с выхода M2-ATX

0В на питание периферии компьютера берется с выхода M2-ATX (камеры, монитор, DVD-ROM и др.)